

## INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

### *CONCEPTOS GENERALES*

**NIXTEP** es un pavimento ligero para interior y no debe ser instalado en ubicaciones exteriores o al aire libre bajo ningún concepto.

Solo debe usarse en estancias interiores, con condiciones de temperatura y humedad ambiental comprendidas entre los 18oC a 30oC y 45% a 65% respectivamente. Se debe evitar someter el pavimento a cambios bruscos de humedad y temperatura, así como de exposiciones prolongadas a la luz solar directa.

Aunque **NIXTEP** es un pavimento muy estable, los cambios de temperatura y humedad pueden provocar pequeños cambios dimensionales por contracción/dilatación, por ello es imprescindible dejar juntas de dilatación perimetrales iguales y constantes, de entre 5mm y 10mm respecto a las paredes, así como en las transiciones a otros tipos de pavimentos y/o uniones a cualquier tipo de elementos fijos. Asimismo en espacios de longitud o anchura superior a 15 metros lineales es obligatorio crear juntas de dilatación.

### *CONDICIONES Y PREPARACIÓN DE LA SOLERA BASE*

**NIXTEP** es un pavimento vinílico ligero, por lo cual requiere de una base sólida sobre la cual ser instalado. La solera puede ser de cemento, hormigón o baldosa, debiendo ser totalmente estable, plana, seca, limpia de residuos y perfectamente lisa, por tales motivos debe subsanarse previamente cualquier tipo de desnivel existente, procediendo al sellado de grietas y/o eliminación de protuberancias. Los suelos **NIXTEP** no deben instalarse, bajo ningún concepto, sobre soleras que no cumplan escrupulosamente las condiciones anteriormente mencionadas. El máximo desnivel permitido es de 3 milímetros por cada metro lineal.

**NIXTEP** es apto para instalar sobre soleras dotadas de sistemas de calefacción por suelo radiante, siempre y cuando éstas cumplan con las especificaciones técnicas correctas para este tipo de sistemas y controlando que la temperatura del suelo no supere nunca los 30oC.

### *ANTES DE LA INSTALACIÓN*

Deposite el pavimento en su lugar de instalación al menos con 48 horas de antelación antes de proceder a su montaje, a fin de aclimatarlo a las condiciones ambientales de temperatura y humedad del lugar.

Antes de dar inicio a la instalación inspeccione cuidadosamente todo el material y asegúrese de que se encuentra en perfectas condiciones. Solo se aceptarán devoluciones de materiales con defectos de fabricación y solo cuando no hayan sido manipulados previamente (cortados, instalados, etc).

### *INSTALACIÓN*

Decidir con anterioridad el sentido en el que se van a colocar las lamas, teniendo en cuenta todas las estancias donde vaya a ser instalado el pavimento. Lo más habitual y

aconsejable es instalar siempre en el sentido longitudinal y, a ser posible, en la dirección de incidencia de la fuente de luz natural.

Medir previamente las estancias a fin de planificar una distribución adecuada. La primera y última filas de lamas de cada estancia no deben tener menos de 5cm de anchura.

Instale el producto de izquierda a derecha, es decir, de un lado al otro de la estancia. Coloque la lama con la junta de encaje siempre mirando hacia el centro de la estancia y recuerde dejar siempre la junta de dilatación correspondiente con las paredes y elementos fijos. Para ello puede utilizar tacos espaciadores de la medida adecuada interpuestos entre el pavimento y la pared.

A fin de conseguir una estética agradable, empiece las filas subsiguientes siempre con una lama de longitud distinta (nunca inferior a 30cm) a la paralela con la que empezó la de la fila inmediatamente anterior, es decir, mediante el sistema denominado "a junta partida", con esto se evitará que las juntas de las cabezas de las distintas filas queden siempre a la misma altura.

#### *INSTRUCCIONES DE USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*

Es aconsejable utilizar alfombras en todos los accesos, a fin de eliminar del calzado cualquier resto de elementos abrasivos que pudieran provenir del exterior. Ponga protecciones de fieltro en las patas o bases de muebles pesados. Evite arrastrar objetos pesados a través del suelo.

La limpieza y cuidado de los suelos **NIXTEP** es muy sencilla. Se pueden barrer, aspirar, pasar mopa y fregar con la frecuencia deseada. Fregar con agua limpia, sin encharcar y utilizando jabón o detergente de pH neutro para uso doméstico. No aplicar bajo ningún concepto: acetonas, disolventes, barnices, ceras, aceites ni, en general, ningún tipo de producto abrasivo o corrosivo.